



# Installazione dei file Syncraft per Cura su un sistema desktop Linux

Questa installazione è stata testata sulle seguenti distribuzioni: Mint e ZorinOS.

Questo documento è stato creato nel maggio 2024, dove l'ultima versione di Cura è la 5.7.1.

1. Installa Cura se non lo hai già. Puoi scaricarlo dal Github ufficiale di Ultimaker.

[Link per il download diretto del file ApplImage di Cura 5.7.1](#)

[Collegamento alla pagina delle versioni di Cura se desideri utilizzare una versione diversa](#)

Se il tuo sistema Linux non supporta i file ApplImage in modo nativo, scarica ApplImageLauncher: [Scarica qui](#).

2. Apri Cura se non l'hai mai aperto prima e segui la procedura iniziale per aggiungere una nuova stampante casuale. Successivamente, chiudilo.
3. Passare alla directory di configurazione di Cura.

Per le vecchie versioni:

```
TERMINALE DI COMANDO
```

```
cd ~/.local/share/cura/<version>
```

Esempio:

```
TERMINALE DI COMANDO
```

```
cd ~/.local/share/cura/5.5
```

Per le versioni recenti:

```
TERMINALE DI COMANDO
```

```
cd ~/.var/app/com.ultimaker.cura/data/cura/<version>
```

Esempio:

```
TERMINALE DI COMANDO
```

```
cd ~/.var/app/com.ultimaker.cura/data/cura/5.7
```

4. Scarica gli ultimi file Syncraft, quindi decomprimili.

```
TERMINALE DI COMANDO
```

```
wget https://github.com/SYNCRAFT-GITHUB/CuraFiles/releases/latest/download/files.zip
```

```
TERMINALE DI COMANDO
```

```
unzip files.zip
```

```
TERMINALE DI COMANDO
```

```
rm files.zip
```

## 5. Apri Cura e aggiungi una nuova stampante Syncraft.

